



SECADOR CABELLOS 1200 W CON SOPORTE A PARED BLANCO

CÓDIGO: D1020ABW

DENOMINACIÓN:
SECADOR
CABELLOS 1200 W
CON SOPORTE A
PARED BLANCO

SERIE:
Accesorios de Baño.

DESCRIPCIÓN:

Equipado con interruptor encendido-apagado. Incorpora led luminoso indicador de actividad y funcionamiento. Selector de trabajo de dos temperaturas de calor y dos velocidades de aire. Funcionamiento de seguridad por presión del pulsador en mango. Filtro de partículas a la entrada de aire con protector cromado extraíble. Sistema de seguridad por auto-apagado por sobre-calentamiento. Acorde a las normativas CE y ROHS de materiales eléctricos. Apropiado para uso en baños de hotel Apropiado para colectividades.

FICHA TÉCNICA

SECADOR CABELLOS 1200 W CON SOPORTE A PARED BLANCO

MATERIALES

Partes plásticas: ABS inyectado

Partes metálicas: Acero cromado brillo.

ACABADO

Superficie pulida color blanco.

DIMENSIONES

Medidas base: 100x105x125 mm

Medidas con secador en base: 200 x 105 x 220 mm

Longitud cable red: 90 cm\Longitud cable rizado en reposo: 35 cm

Longitud máxima cable rizado extendido: 190 cm

PESO NETO

0,68 kg

EMBALAJE UNITARIO

Caja de cartón decorado

235 x 190 x 110 mm

0,0049 m³

0,840 kg.

REEMBALAJE

Caja de cartón de color blanco

12 uds

475 x 320 x 390

0,059 m³

10,70 kg.

USO

Secado de cabellos para personas

LIMPIEZA

Eliminar los cabellos que pudiera haber enredados en la rejilla del protector del filtro en la entrada de aire.

Retirar el filtro protector (pieza cromada en la parte posterior de la "pistola") tirando

ligeramente.

Eliminar las impurezas de mayor tamaño y lavar dejando discurrir agua a través del mismo.

Dejar secar bien y volver a montar sobre el aparato.

El secador en sí y su base se limpian simplemente con un paño húmedo.

Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 230 v~ 50/60 Hz

Potencia calorífica: 1200 W

Protección IP: 21.

CERTIFICACIONES

CE - ROHS.

FUNCIONAMIENTO

Deslizar el interruptor frontal de la base a la derecha.

El indicador luminoso se encenderá cuando el aparato esté activo.

Deslizándolo el selector situado en el mango del secador podrá seleccionar la temperatura de secado que desee.

Accionando el pulsador situado en el mango se pone en funcionamiento el secador, dejando de hacerlo automáticamente al soltarlo.

SEGURIDAD

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto. Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red. Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Las reparaciones sobre el aparato deben realizarse por personal debidamente autorizado por el fabricante.

Nunca tape las entradas ni salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blanda que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.
