



SECADOR CABELLOS 1200 W CON BASE PARED Y TOMA PARA ENCHUFE BLANCO

CÓDIGO: D1025ABW

DENOMINACIÓN:
SECADOR
CABELLOS 1200 W
CON BASE PARED Y
TOMA PARA
ENCHUFE BLANCO

SERIE:
Accesorios de Baño.

DESCRIPCIÓN:

Equipado con interruptor encendido-apagado.

Incorpora led luminoso indicador de actividad y funcionamiento.

Selector de trabajo de dos temperaturas de calor y dos velocidades de aire.

Base con clavija habilitada para conectar afeitadoras a 230V.

Funcionamiento de seguridad por presión del pulsador en mango.

Seguridad por auto-apagado por sobre-calentamiento

FICHA TÉCNICA

SECADOR CABELLOS 1200 W CON BASE PARED Y TOMA PARA ENCHUFE
BLANCO

MATERIALES

Partes plásticas: ABS inyectado

ACABADO

Superficie pulida color blanco.

DIMENSIONES

Medidas base: 95x115x150 mm

Medidas con secador en base: 200 x 115 x 250 mm

Longitud cable red: 90 cm\Longitud cable rizado en reposo: 35 cm

Longitud máxima cable rizado extendido: 190 cm

PESO NETO

0,725 kg

EMBALAJE UNITARIO

Caja de cartón decorado

235 x 190 x 110 mm

0,0049 m³

0,880 kg.

REEMBALAJE

Caja de cartón de color blanco

20 uds

475 x 320 x 390

0,073 m³

18,60 kg.

USO

Secado de cabellos para personas

DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 230 v~ 50/60 Hz

Potencia calorífica: 1300 W

Protección IP: 21.

CERTIFICACIONES

CE - ROHS.

FUNCIONAMIENTO

Deslizar el interruptor frontal de la base a la derecha.

El indicador luminoso se encenderá cuando el aparato esté activo.

Deslizando el selector situado en el mango del secador podrá seleccionar la temperatura de secado que desee.

Accionando el pulsador situado en el mango se pone en funcionamiento el secador, dejando de hacerlo automáticamente al soltarlo.

SEGURIDAD

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto. Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red. Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Las reparaciones sobre el aparato deben realizarse por personal debidamente autorizado por el fabricante.

Nunca tape las entradas ni salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blanda que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.

ACCESORIOS

CE - ROHS
