



SECADOR CABELLOS 1800 W CON BASE PARED CON TOMA PARA ENCHUFE BLANCO

CÓDIGO: D1045ABW

DENOMINACIÓN:
SECADOR
CABELLOS 1800 W
CON BASE PARED
CON TOMA PARA
ENCHUFE BLANCO

SERIE:
Accesorios de Baño.

DESCRIPCIÓN:

Equipado con interruptor encendido-apagado.
Selector de trabajo de dos temperaturas de calor y dos velocidades de aire.
Base con clavija habilitada para conectar afeitadoras a 230V.
Con pulsador para puenteo de resistencia y salida de aire frío.
Filtro de partículas a la entrada de aire con protector cromado extraíble.
Sistema de seguridad por auto-apagado por sobrecalentamiento.
Acorde a las normativas CE y ROHS de materiales eléctricos.
Apropiado para uso en baños de hotel.
Apropiado para colectividades.

FICHA TÉCNICA

SECADOR CABELLOS 1800 W CON BASE PARED CON TOMA PARA ENCHUFE
BLANCO

MATERIALES

Partes plásticas: ABS inyectado
Partes metálicas: ABS cromado brillo.

ACABADO

Superficie pulida color blanco.

DIMENSIONES

Medidas base: 115x135x210 mm
Medidas con secador en base: 250 x 135 x 250 mm
Longitud cable red: 90 cm\Longitud cable rizado en reposo: 35 cm
Longitud máxima cable rizado extendido: 190 cm

PESO NETO

12,5 kg

EMBALAJE UNITARIO

Caja de cartón decorado
270 x 220 x 160 mm
0,0095 m³
1,440 kg.

REEMBALAJE

Caja de cartón de color blanco
12 uds
555 x 445 x 480
0,119 m³
19,00 kg.

USO

Secado de cabellos para personas

LIMPIEZA

Eliminar los cabellos que pudiera haber enredados en la rejilla del protector del filtro en la entrada de aire.
Retirar el filtro protector (pieza cromada en la parte posterior de la "pistola") tirando



ligeramente.

Eliminar las impurezas de mayor tamaño y lavar dejando discurrir agua a través del mismo.

Dejar secar bien y volver a montar sobre el aparato.

El secador en sí y su base se limpian simplemente con un paño húmedo.

Mantener desenchufado de la red ante largos periodos de inactividad.

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 230 v~ 50/60 Hz

Potencia: 1.800 W

Protección: IP21.

CERTIFICACIONES

CE - ROHS.

FUNCIONAMIENTO

Deslizar el interruptor frontal de la base a la derecha.

Deslizándolo el selector situado en el mango del secador podrá seleccionar la temperatura de secado que desee.

Accionando el pulsador situado en el mango se pone en funcionamiento el secador, dejando de hacerlo automáticamente al soltarlo.

SEGURIDAD

Asegúrese que el voltaje de trabajo del secador es el mismo que el de la red eléctrica que se suministra.

Nunca usar el aparato con las manos húmedas.

No usar el secador por niños sin la presencia de un adulto. Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red. Nunca usar el secador si el cable o el enchufe están dañados.

No usar el secador si se observa que no funciona correctamente, si el aparato se ha caído al suelo o si se ha mojado.

Las reparaciones sobre el aparato deben realizarse por personal debidamente autorizado por el fabricante.

Nunca tape las entradas ni salidas de aire del aparato, ni lo deje sobre superficies blanda que puedan ceder y obturar dichos conductos.

No introduzca nada en el aparato ni en sus conductos.

No ponga el secador en contacto con spray ni aerosoles, ni donde se esté administrando oxígeno u otro gas inflamable.

No aplique el aire caliente directamente a los ojos u otras zonas sensibles al calor.

ACCESORIOS

CE - ROHS
