

ESPEJO PARED REDONDO LUZ DOS BRAZOS



PRODUCTO

CÓDIGO	A8040BRB
DENOMINACIÓN	Espejo pared redondo dos brazos luz led
SERIE	Espejos
DESCRIPCIÓN	Espejo redondo de pared con doble brazo articulado y luz por leds Fabricado en latón acabado pulido brillante Cristal cóncavo de magnificación x3 Giro del espejo de 360° sobre su eje central horizontal Marco espejo de línea gruesa De colocación sobre pared en disposición paralela a la horizontal Con interruptor de encendido sobre la base Con enchufe externo a pared Producto para baños de hotel y restaurante Producto apropiado para colectividades

ESPEJO PARED REDONDO LUZ DOS BRAZOS

FICHA TÉCNICA (1/2)

MATERIALES Estructura: chapa y pletina de latón (varias medidas y espesores)
Brazos: Tubo de latón Ø14mm, €1,0mm
Espejos: Cristal cóncavo endurecido
Recubrimiento: Baño de cromo €>=0,40 µm

ACABADO Brillo pulido espejo

DIMENSIONES Medidas: 430 x 215 x 120 mm (extendido).
Espejo: Ø215 mm, €=55 mm
Cable de red: 180 cm (no rizado)
Peso neto: 1,645 kg

DATOS ELECTRICOS Alimentación: 230v / 50 Hz
Potencia: 8 W

EMBALAJE UNITARIO Caja de cartón blanco + protección poliespán
285 x 300 x 140 mm
0,0120 m3
1,945 kg

REEMBALAJE Caja de cartón de color marrón
4 uds
555 x 295 x 320 mm
0,0524 m3
9,30 kg

PROPIEDADES Resistencia a oxidación testada en cámara nieblas salinas con resultado superior a 300h.

USO Espejo para aseo diario y limpieza de cutis.

ESPEJO PARED REDONDO LUZ DOS BRAZOS



FICHA TECNICA (2/2)

MANTENIMIENTO

Comprobar las articulaciones de los brazos regularmente
Procurar dejar el espejo en estado de reposo con los brazos recogidos
Limpiar según instrucciones al menos una vez por semana.

LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.
Emplear productos específicos para superficies metálicas pulidas, preferentemente soluciones jabonosas acuosas.
Aclarar siempre con agua limpia tras la aplicación de productos de limpieza.
Secar minuciosamente el artículo con especial empleando paños suaves no abrasivos.
Evitar especialmente humedad y restos productos de limpieza

ACCIONAMIENTO

Mover las articulaciones del espejo para facilitar la visión de las zonas deseadas de la cara
Accionar interruptor para iluminar la corona del espejo